

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION SKIFFER GOLV

1. Fix ARDEX X32 eller Höganäs FB 1300 skall användas. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Ojämma plattor skall anpassas så jämt som möjligt, en rak bräda kan vara till hjälp. SKYMNING skiffer måste hållas helt ren från fix då dessa ej bör tvättas med vatten före impregnering/behandling. De vackra färgerna är oxiderade mineraler som lätt kan förstöras.
2. Vi rekommenderar minst 5 mm fog på dom slipade skiffergolven. På dom kluvna skifferarna helst 10 mm
3. Lösa bitar kan finnas på plattorna av kluven skiffer dessa petas försiktigt bort med en skarp kniv vid läggning
4. Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med LITHOFIN MN STAIN STOP som strykes på plattorna med ren trasa eller svamp. Överflöd tas bort med torr trasa efter ca 10 minuter. Vänta 24 timmar till dess att fogningen börjar. Räkna med ca 1 liter/10 kvm
5. **Fogning;** Vi rekommendera att man spritsar i fogen på golven Skymning och Hösthav. Fog av samma fabrikat som fixet skall användas (kluven skiffer). Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna. Låt fogen torka ca 48 timmar.
6. **Ytbehandling.** När golvet och fogen är HELT torr appliceras LITHOFIN MN SLATE SEAL. På golvet Dimma appliceras denna behandling mycket sparsamt, den kan nästa gnos in i plattan. På golven skymning och Hösthav kan appliceringen ske flera gånger tills önskad glans uppstår. Torktid Ca 12 timmar.
7. Golvet tvättas med svagt rengöringsmedel typ Allrent. Eller såpa.

Exempel på läggning vid golvbrunn. Detta är exempel med stora plattor ca 45x45cm

