

# STILTJE

www.stiltje.se

## INSTRUKTION A MANO TEGEL GOLV

Dessa plattor är ett ojämna tegel som måste läggas med bredare fog. Vi rekommenderar ca 8 mm. Lägg golvet med liten fog så blir golvet mycket vackert men ojämt. I butiken har vi valt smal fog. Detta golv är omöjligt att få helt jämt i läggningen och det är heller ej meningen med detta Antika golv.

Det lättaste är att hålla en linje inte fokusera på fogens bredd.

Golvet levereras obehandlat.

Fix ARDEX X32 fix eller HÖGANÄS FB 1300 skall användas . Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet.. ANVÄND EJ MÖRK FOG SOM GÖR FOGNINGEN MYCKET SVÅRARE

1. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt suges in i plattan.
2. Vi rekommendera ca 8 mm fogbredd beroende på storleken på plattan och känslighet för snubbelkanter. Håll plattan ren från fix under läggningen.
3. Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med SLATE SEAL 1 liter / ca 10 kvm. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.
4. Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen . Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.  
Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.  
Plattorna kan även fogas som vanligt men det är då OMÖJLIGT att få bort allt fog från plattan och golvet får ett mer Antik look. I butiken har vi fogat våra A MANO golv rakt över

### **Ytbehandling.**

Ni kan efter fogning lägga på ett lager till SLATE SEAL om så önskas. Läggas då även över fogen.

### **Rengörning**

Sker med stentvål eller såpa

Lycka till med Erat nya vackra golv!