

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION VIT OCH SVART LERA

Dessa plattor är ett ojämnare tegel som måste läggas med bredare fog. Vi rekommenderar ca 8 mm. Lägg golvet med liten fog så blir golvet mycket vackert men ojämnt. Detta golv är omöjligt att få helt jämt i läggningen och det är heller ej meningen .

Golvet levereras obehandlat.

Fix ARDEX X32 fix . Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet. ANVÄND EJ MÖRK FOG PÅ VIT LERA

1. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt sugs in i plattan.
2. Vi rekommendera ca 8 mm fog bredd beroende på storleken på plattan och känslighet för snubbelkanter. Håll plattan ren från fix under läggningen.

TEGEL VIT LERA

3. Behandla med STAINSTOP före fogning . Åtgång ca 1 liter/ 7 kvm. Appliceras med trasa. Ta bort eventuellt överskott efter 10 minuter.
4. Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen . Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur. Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.

Plattorna kan även fogas som vanligt men det är då OMÖJLIGT att få bort allt fog från plattan och golvet får ett mer Antik look. I butiken har vi fogat rakt över. Använd fog i färg nära plattan om ni fogar rakt över. Vi rekommendera ARDEX JURA BEIGE

Ytbehandling.

4. Skall ske tidigast 48 timmar efter fogning. Arbetstemperatur minst 15 C
 - a. Ottossons Linolja vax ger en SATIN yta. Appliceras jämt med trasa. Polera eventuellt med polermaskin. 1 liter / ca 10 kvm
 - b. Multi seal . Applicera jämt med trasa . Flera lager ger blankare yta.

Rengörning

Sker med stentvål eller såpa

STILTJE

www.stiltje.se

TEGEL SVART LERA

Från och med Mars 2020 levereras våra svarta tegel golv obehandlade. Här finns olika varianter av ytbehandling beroende på hur svart ni vill ha ert golv. Som golvläggare måste ni noga kontrollera vilken yta er kund vill ha på sitt golv.



Från vänster : a , b, c, d

- a. Stain stop + Polish cream. För att hålla plattan så ljus som möjligt.
- b. Mätta med linolja + Slate seal
- c. Mätta med Linolja + Ottossons Linolje vax. Svart som kan poleras till SATIN (mjuk glas).
- d. Mätta med linolja + Multi seal . Multis seal appliceras tills önskad glans uppnås.

3 .Här finns 2 alternativ före fogning Kallpressad linolja eller Stain stop (se yta a-d ovan)

FÖR ATT ERHÅLLA YTA B, C eller D :Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med kallpressad linolja (åtgång ca 5 liter/10 kvm) , detta strykes rikligt på plattorna med ren pensel. Om det efter 20 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.

FÖR ATT ERHÅLLA YTA A :Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med LITHOFIN STAIN STOP (åtgång ca 1 liter/7 kvm) , detta strykes på plattorna med trasa. Om det efter 10 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.

4. Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen . Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur. Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.

Plattorna kan även fogas som vanligt men det är då OMÖJLIGT att få bort allt fog från plattan och golvet får ett mer Antik look. I butiken har vi fogat rakt över

STILTJE

w w w . s t i l t j e . s e

Ytbehandling.

5. Skall ske tidigast 48 timmar efter fogning. Arbetstemperatur minst 15C

FÖR ATT ERHÅLLA YTA A : LITHOFIN Polish cream . Läggs på med trasa över plattan . Ca 500 ml / 5 kvm. Ta en liten yta i taget och se till att lagret blir jämt

FÖR ATT ERHÅLLA YTA B : LITHOFON Slate seal appliceras med trasa över plattan. Ta en liten yta i taget och se till att lagret blir jämt. 1 liter / ca 10 kvm

FÖR ATT ERHÅLLA YTA C : Ottossons Linolje vax. Appliceras jämt med trasa . Polera eventuellt med polermaskin. 1 liter / ca 10 kvm

FÖR ATT ERHÅLLA YTA D : LITHOFIN Multi seal . Applicera jämt med trasa . Flera lager ger blankare yta.

Rengörning

Sker med stentvål eller såpa

Lycka till med Erat nya vackra golv!