

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION HANDSLAGET TEGEL GOLV

Spanskt tegel (Ruta , Stjärngolv mm); Golvet är ett handslaget tegelgolv som levereras obehandlat. Den vackra färgen på golvet erhålles efter behandling. Färgvariationen i tegelplattorna beror av syrefördelningen vid bränningen. Kan läggas med fog från 5mm och uppåt. Denna platta kan läggas med båda sidor uppåt så se noga till att ni är på det klara med vilken sida som läggs uppåt.

Fix ARDEX X32 eller HÖGANÄS FB 1300 skall användas. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet.. ANVÄND EJ MÖRK FOG SOM GÖR FOGNINGEN MYCKET SVÅRARE. Skall plattan läggas på tätskikt är det viktigt att tätskikt och fix kommer från samma leverantör eller att leverantören av tätskiktet godkänner fixet.

1. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt sugs in i plattan.
2. Vi rekommendera för den Spanska teglet 5-10 mm fog. Håll plattan ren från fix under läggningen.
3. Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med kallpressad linolja (åtgång ca 2,7 liter/10 kvm) , detta strykes rikligt på plattorna med ren pensel. Om det efter 20 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.
4. Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen . Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.
Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.
Plattorna kan även fogas som vanligt men det är då OMÖJLIGT att få bort allt fog från plattan och golvet får ett mer Antik look.

Ytbehandling.

5. **Vaxning** med LITHOFIN MULTI SEAL. Appliceras vanligen 1-2 ggr.. Blir golvet vitt är för mycket MULTI SEAL applicerat och överskottet tas mekaniskt bort med trasa.
Åtgång ca 1 liter/10 kvm
Arbetstemperatur minst 15C
6. **Glansigare yta eller att golvet skall placeras i hårt trafikerade eller fuktiga utrymmen**
LUCER För denna typ av ytbehandling rekommenderar vi att golvet får torka minst 14 dagar efter läggning. Applicera LUCER på helt ren yta med roller eller pensel.

Rengörning

Sker med stentvål eller såpa

Lycka till med Erat nya vackra golv!